



1. Aby zapobiec niekontrolowanemu przemieszczaniu się rur należy składować na podkładach drewnianych z zagłębieniami pod rurę, również jako przekładkę jeżeli układamy w stosie
2. Do transportu na budowie stosować atestowane pasy/zawiesia stosownie do ciężaru rur
3. Układanie w wykopie - Roboty wykonywać przy udziale co najmniej dwóch pracowników kontrolując opuszczanie rur na dno wykopu, będąc w ciągłym kontakcie wzrokowym z operatorem maszyny transportującej (dźwig, koparka itd.)
4. W przypadku przecinania rur stosować urządzenie z osłonami (np. szlifierka kątowa spalinowa) oraz odpowiednią odzież ochronną i elementy ochrony osobistej; okulary, rękawice, obuwie ochronne z metalowym noskiem
5. Z uwagi na przeznaczenie rur wodociągowych tj. do transportu wody pitnej, należy w momencie montażu usuwać wszelkie zanieczyszczenia, które pojawiły się w trakcie transportu, składowania czy montażu

